

PULPETTIHUUSSI - PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE



Pakkauslista

Vedin, ovisaranat, lankahaka, ruuvit 5x90 mm ja 4x40 mm

2-osainen kattolape, musta palahuopa

Etuseinä ja ovi, ikkuna-akryyli 325x495x2 mm

Sivuseinät 2, ikkuna-akryyli 2 kpl 295x595x2 mm

Takaseinä

Käymälälaitekohtaiset sovitukset, lattia ja penkki/koroke

Nurkkalaudat ja katon räystääslaudat

Sokkeli

Tarvitset lisäksi: perustusmateriaalit, betonilaatat 30x30x5 cm 4 kpl tai vastaavat materiaalit, ruuvinvännin ja ruuvauskärki torx 20, pora ja poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka, tikkaat.

Suomen Huussitehdas p. 0400520133

Kokoamisohje

Aseta sokkeli betonilaattojen ja huopakaisaleiden päälle ja tarkista, että sokkeli on suorassa, käytä esim. vesivaakaa eli vatupassia.

Kiinnitä takaseinä ja toinen sivuseinä toisiinsa 90 mm ruuveilla, ruuvaus noin 40 cm välein. Sitten toinen sivuseinä ja etuseinä. Oven voi kiinnittää saranoilla ennen kuin asennat etuseinän. Vaatii tasaisen paikan.

Tarkista, että seinät ovat sokkelin suuntaisesti ja ristimitta nurkasta nurkkaan täsmää. Kiinnitä seinät sokkeliin 90 mm ruuveilla.

Nosta kattolapheet paikoilleen, takaräystästä jää huussin takaa näkyviin 10 cm. Poista ylemmän lape-elementin kattohuovista suojakalvot, työnnä ylempi



lape paikoilleen samalla kun nostelet kattuhuovan liepeitä alemman lape-elementin päälle. Kiinnitä katto seinien yläjuoksuihin 90 mm ruuveilla. Kiinnitä katon ja seinien väliin tulevat ”aukkopalikat” 90 mm ruuveilla etu- ja takaseinien yläjuoksun läpi alhaalta ylöspäin.

Kiinnitä nurkkalaudat, räystäslaudat ja muut pielislaudat 40 mm ruuveilla.

Ikkunoiden akryylit asennetaan ulkokautta ja pielislaudat päälle. Älä ruuvaa akryylin läpi.

Käymälälaitteet ja sovitukset



Biolan Kompostikäymälä Eco. Kiinnitä ensin lattia huussin etuosaan, 90 mm ruuvit nurkkiin. Sitten mittaa aukkolevyn syvyys (yleensä 92 cm), mitta määrittää korokeseinäkkeen paikan. Asenna koroke lattian päälle ja kiinnitä 90 mm ruuveilla sivuseinien pystyjuoksuihin. Kiinnitä sivuseiniin pystytuet 4 kpl (19 cm korkeat palikat) 90 mm ruuveilla. Kiinnitä aukkolevy 90 mm ruuveilla pystytukiin. [Nosta Biolanin säiliöosa varovasti sille varattuun aukkoon.](#) Voit myös irrottaa Biolanin tyhjennysluukun salvat jos ne haittaavat asentamista. Asenna kansi ja tuuletusputki. Tiivistä katon läpivienti ylhäältä päin esim. Sikafleksillä tai vastaavalla ulkokäyttöön tarkoitetulla tiivistysmassalla.

Ekolet Onni. Kiinnitä ensin lattia huussin etuosaan, 90 mm ruuvit nurkkiin. Sitten mittaa aukkolevyn syvyys (tässä Onni-mallissa n. 86 cm), mitta määrittää korokeseinäkkeen paikan. Asenna koroke lattian päälle ja kiinnitä 90 mm ruuveilla sivuseinien pystyjuoksuihin. Kiinnitä sivuseiniin pystyjuoksuihin taakse pystytuet 4 kpl (18 cm korkeat palikat) 90 mm ruuveilla. Kiinnitä T-malliset pystytuet keskelle sokkelin alajuoksua. Kiinnitä aukkolevy 90 mm ruuveilla pystytukiin.

Asenna Onni -käymälä laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.



Ecoteco -käymälä. Kiinnitä takaseinään huussin ulkopuolelle takaseinän aukon ympärille tulevat laudat (40 mm ruuvi). Sitten kiinnitä istuin mukana tulevalla ruuveilla takaseinään huussin sisällä. Työnnä säiliö huussin alle. Asenna tuuletusputki, kiinnitys esim. räystääseen vannenauhalla tai vastaavalla.



Green Toilet. Asenna lattialevy (isoin levyistä) paikalleen, kiinnitys levyn kulmista 90 mm ruuvein, poraa ensin 4 mm reikä ruuvia varten, ettei lattialauta halkea. Nosta istuinosan pystyseinä (kork. n. 68 cm) paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se sivuseinissä oleviin pystypuihin 90 mm ruuvein 3 ruuvia/sivu. Tarkista oikea paikka istuinlevyn avulla. Asenna istuinlevyn tukipuut (4 kpl, n. 68 cm) takaseinään 3 ruuvia per sivu. Aseta istuinlevy paikalleen. Kiinnitä styrox istuin. Aseta jakkara lattialle. Asenna käymälälaite.



