

ESSI-HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

14.2.2024

PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi : vedin 1, ovisaranat, lankahaka 2, ruuvi 90 mm, ruuvi 45 mm, huopanaulat.

Etuseinäelementti ja ovi

Takaseinäelementti

Sivuseinän ikkunat 2, 2 mm akryylia ja verhouslaudat 2 x 4 kpl

Räystäiden verhouslaudat

Sokkeli ja lattia

Nurkkalaudat 4 + 4 kpl, verhouslaudat oviaukon ympärille

Kattolappeet, pulpettikatossa 2 elementtiä, katon palahuopa 2 pkt

Sivuseinä 4 kpl ikkuna-aukolla tai ilman

Katonrajan aukkojen verhouspuut (48 mm x 48 mm) 4 kpl

HUUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka. Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 45 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen, 20 mm huopanaulat kattuhuopien kiinnitykseen.

Sokkeli, seinät

Aseta sokkeli tukevasti perustuksille, esim. betonilaattojen päälle. Laatat kulmiin ja keskelle, bitumikaistaa tai huopaa tms. kosteuseristeeksi betonin ja puun väliin. Perustuksen korkeus määräytyy käymälälaitteen mittojen mukaan, esim. Ecoteco -laite vaatii 40 cm tilaa lattian alle. Tarkista suoruus vesivaa'alla.



Essi-huussin sokkeli. Kuvassa ei ole perustuksia. Tarkista korkeudet.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 **RST**-ruuvia/sivu), seinät samaan tasoon sokkelin ulkoreunan kanssa. Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta ettei puu halkea. Lattian voi myös asentaa tässä vaiheessa, suojaa se likaantumiselta.





Katto

Pulpettikatto. Nosta kattolape / -lappeet paikalleen pidempi räystääs huussin etuosaan ja kohdista se oikeaan paikkaansa. Varo lappeen liukumista alas. Kiinnitä lappeet seinien yläjuoksuihin, yhteensä 8 ruuvia / seinä. Kiinnitä yläaukkojen palikat (48x48 mm, pituus noin 550 mm) pitkillä ruuveilla.



Kiinnitä palahuovat kattoon huopanauloilla huopavalmistajan ohjeiden mukaan. Aloita huopien kiinnittäminen takaräystäältä. Poista levystä suojamuovi. Aseta alin palahuoparivi ylösalaisin räystäälle 25 mm yli takaräystään. Taita huopa varovasti räystään yli ja naulaa huopanauloilla n. 10 cm välein. Kun räystäshuovitus on valmis, aloita kattuhuopien kiinnittäminen, noin 1 cm räystäältä. Yleensä huopien kiinnittäminen aloitetaan keskeltä lapetta, mutta tässä sillä ei ole merkitystä kun vain ei jää näkyviin saumoja joista vesi saattaa päästä kattolautaan. Naulan paikka syvennyksen kohdalla 2 cm alareunasta, 1 naula per syvennys. Katkaise mattopuukolla viimeinen huopa kahtia ja jatka jäännöspalalla seuraava huoparivi. Seuraava huoparivi peittää edellisen rivin naulat.

Ovi, verhouslaudat

Asenna ovi ja saranat. Voit laittaa oviaukkoon laudanpätjän ja nostaa oven sen päälle ja sovittaa oven aukkoonsa. Saranan kiinnityskohta oven runkopuiden kohdalla.

Kiinnitä vedin ja lankahaat.

Kiinnitä verhouslaudat lyhyemmillä ruuveilla. Koska puun sydänpuoli on kestävämpi kuin pinta, niin asenna laudat sydänpuoli ulospäin (puun vuosilustot kaartuvat ulospäin). Ikkunoiden akryylilevyistä pitää suojamuovit poistaa ennen asennusta.

Ruuvaa 45 mm ruuveilla räystäslaudat yhteen jo ennen kuin nostat ne katolle, ylempi lauta ylhäältä käsin alempaan lautaan 12 mm yli alemman laudan. Pieni ”pykälä” luo varjovaikutelman. Uloin kiinnityskohta vähintään 10 cm laudan päästä, jotta laudat eivät halkea. Alkuporaus 4 mm poranterällä on suositeltavaa halkeamisen välttämiseksi. Räystäällä ylemmän laudan voit asentaa esim. 12 mm ulospäin alempaan lautaan nähden.

