

# INVAHUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE

24.4.2026

## PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: vetimet, saranat, lankahaat, ruuvit 5x90 mm, A2 6x90 mm ruostumattomat RST -ruuvit kestopuukohteisiin, ruuvit 4x40 mm, huopanaulat 2,5x20 mm, kulmaraudat kattokannattajiin

Sokkelielementit

Huussin lattia ja käymäläkohtaiset soviteosat

Päätyseinät, sivuseinät, ikkuna-akryylit

Ovi

Kattoelementit 4 kpl

Kattokannattajat huussin sisälle

Kattohuopapaketit 2,5 kpl, harjalevyypalat (asennus pitkittäin harjansuuntaisesti, limitys noin 25 mm)

Pielislaudat nurkkiin, elementtisaumoihin ja ovi- sekä ikkuna-aukkoihin, takaseinän aukkoon

Katon räystääslaudat

Pitkä vedin oveen

**Suomen Huussitehdas**

**Tapio Hirvonen p. 0400 520 133**

[www.suomenhuussitehdas.fi](http://www.suomenhuussitehdas.fi)

# HUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka. Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, A2 RST 90 ruuvit seinien alajuoksun sokkelikiinnityksiin, 40 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen.

**HUOM. Kokoamiskuvat on otettu Huussitehtaan hallissa ilman perustuksia. Tarkista vaadittava perustuksen korkeus käymälälaitteen asennusohjeista!**

## Sokkeli, sivuseinät, takaseinä, lattia, etuseinä

Aseta sokkelielementit tukevasti alustalle esim. pilariharkkojen päälle ja sokkelikaistahuopa tms. kosteuseristeeksi). Ecoteco vaatii 40 cm tilaa lattian alle (esim. 5,5 cm betonilaatta ja 20 cm pilariharkko, alla sorastus, jonka avulla voi hienosäätää korkeudet). Tarkista suoruus vesivaa'alla. Kiinnitä RST-ruuveilla.

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruostumatonta RST-ruuvia/elementti kun ruuvi kiinnittyy painekyllästettyyn puuhun). Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi.



Kiinnitä lattiaelementit muutamalla ruuvilla sokkeliin.

Nosta etuseinäelementit paikoilleen ja kiinnitä 90 mm ruuveilla toisiinsa ja sivuseiniin (5-6 ruuvia/kulma) ja sokkeliin (5 ruuvia).





## Katto

**Ennen kattoelementtien nostamista kiinnitä huussin sisälle kattokannattajapalkit eli kurkihirret 3 kpl.** Kurkihirsi kiinnitetään kulmarauodoilla ja ruuveilla päätyseinien pystyjuoksuihin. Nosta kattoelementit ja kiinnitä ne 90 mm ruuveilla huussin sisältä seiniin ja sivukannattajiin. Varo etteivät elementit pääse liukumaan alas.



Aloita kattuhuovan asennus alhaalta keskeltä kattolapetta, aseta alimman rivin huovat ylösalaisin. Ylitys alaräystäällä 25 mm, taita huopa varovasti räystäään yli ja naulaa huopanauloilla noin 10 cm välein.



Jatka kiinnittämällä kattuhuovat 20 mm ylöspäin lappeen alaräystäältä, aloita puolikkaalla huovalla niin huopien saumat jäävät ylemmän huovan alle.

Harjalevyt kiinnitetään piilonaulauksella harjalle pitkittäin 25 mm limityksellä.



### Ovi

Asenna ovi oikeakätiseksi kuten kuvassa tai vasenkätiseksi. Saranoiden kiinnitys oven vaakapuihin. Kiinnitä pitkä vedin oven sisäpuolelle noin 70 cm korkeuteen.

### Pielislaudat

Kiinnitä pielislaudat 40 mm ruuveilla.

Ikkuna-akryylit asennetaan ulkopuolelta käsin. Naputtele pari huopanaulaa

lasilistan ja rungon väliin, aseta pleksi näiden päälle ja kiinnitä ikkunoiden pielislaudat pleksin ja ikkuna-aukon reunojen päälle, 40 mm ruuvi. Varo poraamasta akryylin läpi.

Asenna **käymälälaite** valmistajan ohjeiden mukaan. Ecoteco -mallin sisäistuim kiinnitetään ruuveilla seinään, säiliö työnnetään ulkoa käsin paikalleen. Huom.



lattian yläpinnan alla pitää olla korkeutta 40 cm.