

## Moderni Combi

Ohjeita

Kiinnitys- ym. tarvikkeet ovat toimituksessa mukana.

Rakennus perustetaan betonilaattojen päälle. Betonin ja puun väliin huopaa/sokkelikaistaa.

Kiinnitä sokkelielementit toisiinsa 90 mm A2 luokan RST-ruuveilla. Seinät nostetaan paikalleen ja kiinnitetään alajuoksun osalta kestopuusokkeliin 90 mm A2 luokan RST-ruuveilla. Muuten runkokiinnitys tavallisilla 90 mm ruuveilla tai 90 mm runkonauloilla, jos käytössä on runkonaulain.

Lattiaelementit 90 mm RST-ruuveilla.

Pielislaudat ja saranat ym. helat 40 mm ruuveilla. Ikkunapleksit asennetaan ulkoa käsin, pielisrimat päälle, varo ruuvaamasta pleksin läpi.

Kattohuovat 20 mm huopanauloilla. Asenna ensimmäinen rivi takaräystäälle ylösalaisin 25 mm yli takaräystäään. Taivuta huopa räystäään yli ja naulaa kiinni. Seuraavat rivit normaalisti alhaalta ylöspäin. Räystääslaudat huopien päälle.

Seuraavilla sivuilla kuvia syksyllä -22 toimitetusta rakennuksesta ja keväällä -26 toimitetusta rakennuksesta. Huussiosasto voi olla joko vasemmalla tai oikealla puolella, joten rakennusta tilatessa pitää määrätä kummalla puolella huussiosasto on.

HUOM. seinäelementtien asennusjärjestys on ohjeellinen.

Lisätietoja:

Tapio Hirvonen

Suomen Huussitehdas

0400520133



Tässä kuvassa huussiosasto on vasemmalla ja varasto oikealla. Aloitus jommasta kummasta takanurkasta. Sivuseinät ja väliseinä koostuu päällekkäin vaaka-asentoon asennettavista elementeistä. Etu- ja takaseinä pystyelementteinä. Lattiat kannattaa asentaa ennen etuseiniä.



Tässä huussiosasto on oikealla puolella. Käymälälaitteeksi on tulossa Ecoteco.



Etuseinän ja katon asennus.



Näissä kuvissa huussiosasto on oikealla ja varasto vasemmalla. Katto koostuu kolmesta elementistä. Varaston puolelle asennetaan kaksi kattokannattajaa.





Ovi ja pielislaudat.

