

## PULPETTIHUUSI XL PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 3.5.2026

### PAKKAUSLISTA

Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, lankahaka 2, ruuvit 5x90 mm, ruuvit 4x40 mm, huopanaulat  
Etuseinä ja ovi  
Takaseinä  
Oven ikkuna, 2 mm akryyliä ja vuorilaudat 4 kpl, oven ikkunan ristikko  
Sivuseinien ikkunat, 2 mm akryyliä ja vuorilaudat 4 kpl x 2  
Räystäiden verhouslaudat  
Sokkeli  
Kattohuopa  
Nurkkalaudat ja oviaukon vuorilaudat 3 kpl  
Kattolappeet  
Sivuseinät ikkuna-aukolla



# HUSSIN KOKOAMISOHJE

Tarvittavat työkalut: ruuvinväännin ja ruuvauskärki torx 20, poranterä 4 mm, vasara, vesivaaka. Pakkauksessa 90 mm ruuvit runkoelementtien kiinnitykseen, 40 mm ruuvit verhouslautojen kiinnitykseen, 20 mm huopanaulat kattohuopien kiinnitykseen.



## Sokkeli ja seinät

Aseta sokkeli tukevasti alustalle esim. betonilaattojen päälle (laatat kulmiin ja huopaa tms. kosteuseristeeksi) ja tarkista suoruus vesivaa'alla. Jos kiinnität painekyllästetyn sokkelin puuhun tai muuhun materiaaliin, niin käytä ruostumattomia kiinnikkeitä, nautoja tai ruuveja. **HUOM. sokkelin rakenne on käymälälaittekohtainen, kuvassa Ecoteco-laitteelle sopiva sokkeli.**

Nosta seinäelementit sokkelin päälle ja kiinnitä seinät toisiinsa (väh. 5 ruuvia/kulma) ja seinät sokkeliin (4 ruuvia/sivu) oviseinä samaan tasoon sokkelin ulkoreunan kanssa. Ulommaisten ruuvien paikka n. 10 cm reunasta puun halkeamisen välttämiseksi. Ruuvi 5x90 mm.



Ikkuna-akryylit asennetaan ulkoa päin. Kiinnitä 40 mm ruuveilla ikkunoiden pielislaudat. Älä poraa akryylin läpi.



## Katto

Nosta eteen tuleva kattolape paikalleen ja kohdista se oikeaan paikkaan niin, että kattoelementtien sauma tulee sivuseinän pystykoolauksen kohdalle. Samaan kohtaan kiinnitetään myöhemmin 48x98 mm kattokannattajapalkki kulmarautojen avulla. Asenna toinen kattolape. Kiinnitä lappeat seinien yläjuoksuihin, yhteensä 8 ruuvia 5x90 mm / seinä.

Kiinnitä seinien ja katon aukkopuut 90 mm ruuveilla taka- ja etuseinän yläkoolauksiin alhaalta ylöspäin.



### **Kattohuovat**

Asenna alin rivi väärinpäin lappeelle ja taita noin 25 mm räystäään yli ja naulaa kiinni. Kylmällä ilmalla taitoskohtaa pitää lämmittää ettei huopa murru.

**Aloita ensimmäinen varsinainen rivi esim. vasemmalta. Ohjeita huopapaketissa. Leikkaa mattopuukolla ylimenevä osa ja aloita sillä seuraava rivi. Jatka näin harjaan asti.**  
**Räystäslaudat**

### **Verhouslaudat, vedin, haka**

Kiinnitä nurkkien ja oven verhouslaudat 4x40 mm ruuvein. Ruuvin paikka n. 10 cm laudan päästä halkeamisen välttämiseksi. Alkuporaus 4 mm poranterällä on suositeltavaa ja ovi-ikkunan ristikon osalta erityisesti.

Kiinnitä vedin sekä ulko- ja sisähaka.

### **Lattia ja käymälälaite**



Asenna lattialevy (isoin levyistä) paikalleen, kiinnitys tarvittaessa levyn kulmista ruuvein. Asenna korokkeen pystyseinäke paikalleen lattialevyn päälle ja kiinnitä se sivuseinissä oleviin pystypuihin pitkin ruuvein 3 ruuvia/sivu. Tarkista oikea paikka aukkolevyn avulla. Kiinnitä tukipuut sokkeliin ja seiniin aukkolevyä varten.

Asenna aukkolevy. Kiinnityksiin 90 mm ruuvit.

Kiinnitä Ecotecon mukana tulleilla ruuveilla istuinosa paikalleen.

Asenna säiliö. Kiinnitä tuuletusputki reikävanteella takaseinään tai räystääseen..



### **Biolan Kompostikäymälä Eco.**

Kiinnitä ensin lattia huussin etuosaan, 90 mm ruuvit nurkkiin. Sitten mittaa aukkokolevyn syvyys (yleensä 92 cm), mitta määrittää korokeseinäkkeen paikan. Asenna koroke lattian päälle ja kiinnitä 90 mm ruuveilla sivuseinien pystyjuoksuihin. Kiinnitä sivuseiniin pystytuet 4 kpl (19 cm korkeat palikat) 90 mm ruuveilla. Kiinnitä aukkokolevy 90 mm ruuveilla pystytukiin. [Nosta Biolanin säiliöosa varovasti sille varattuun aukkoon.](#) Voit myös irrottaa Biolanin tyhjennysluukun salvat jos ne haittaavat asentamista. Asenna kansi ja tuuletusputki. Tiivistä katon läpivienti ylhäältä päin esim. Sikafleksillä tai vastaavalla ulkokäyttöön tarkoitetulla tiivistysmassalla.

